

1 はじめの3ステップ

- 1 ヘッドフォンを挿す 本体の裏側・いちばん右の PHONES (6.35mm標準)
- 2 **OUTPUT** で音量を出す 絞った状態から鳴らしながら上げる。最終的に12時～MAXの高めで
- 3 **1～16** を押して選び **VOLUME** で調整 数字ボタンは「選ぶ」だけ。押しても音は消えない

2 いちばん大事：ボタンのLEDを見る

3 消灯 音が来て いない	3 緑チカチカ 音が来て いる	3 赤 点灯 選択中 音はなし	3 黄チカチカ 選択中 音もあり
--	--	--	---

光っていない＝そもそも音が来ていない。
光っているのに聞こえない＝この機械の設定（裏面へ）。

3 どこに何が入っているか

St＝ステレオ／当日変更あり

1-2 St	カラオケ	9	Mic 火ノ岡レイ
3	クリック	10	Mic mumeiちゃん
4	メロディ	11	おかん Key
5-8	未使用（DAW用）	12	ケン兄 Piano
14-16	予備	13	ケン兄 Key



詳しい使い方・トラブル対応

musou.maou.audio

音が出ないとき、EQ、保存のしかた、リセット手順など。
リハ前にスマホで開いておくと安心です。

そのチャンネルのボタン、光ってる？

光って
ない

音が届いていません。楽器・マイク側を確認。ダメなら手を挙げて魔王へ。

光って
る

上から順に確認：

1. **OUTPUT** が0になっていないか
2. **GR** が光りっぱなし → **LIMITER** を右へ
3. そのchの **VOLUME** が0じゃないか
4. **MUTE** していないか（VOLUMEを押すとミュート）
5. **SOLO** が他chに掛かっているか
6. **MAIN** を押して **VOLUME** が0じゃないか
7. ヘッドフォンが奥まで挿さっているか

5 操作早見

ミュート **MUTE** を押しながら **数字**（もう一度で解除）ソロ **数字** で選んで **SOLO** ※クリックも消えるので使ったら必ず解除保存 **STORE** を押しながら **数字**（リハの最後にやっておく）呼び出し **RECALL** を押しながら **数字**（迷ったらこれで復帰）

値を戻す EQ・PANのツマミを押し込むと初期値に戻る

リセット **RECALL** + **STORE** を同時押ししながら **MAIN**→ 直後に **LINK** + **1** で 1-2 をステレオに戻す（戻すのはここだけ）

気をつける：**VOLUME** の押し込み＝ミュート／**SOLO** の解除忘れ／**STORE** の誤爆

音が出ないときは **MAIN** を選んで、**VOLUME** のまわりが点灯しているか（0になっていないか）も確認